

**STER**®

**SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z LOKALIZACJĄ I POWIADOMIENIEM**

**STER TYP BBX**

Robisz zakupy, jesteś w pracy, śpisz – nie musisz myśleć co dzieje się z Twoim samochodem.  
Posiadasz samochody służbowe – nie musisz zastanawiać się gdzie i w jaki sposób są wykorzystywane

GPS/GSM  
GPS/GSM  
**8W1**

IMMOBILIZER  
AUTOALARM  
LOKALIZATOR GSM  
POZYCJONER GPS  
ALARM ANTYPORWANIOWY  
REJESTRATOR ZDARZEN  
URZĄDZENIE POWIADAMIĄJĄCE GSM  
ALARM GARAŻOWY

e-mail  
SMS/odsłuch

E20 97 RA-01 2307

## BBX - STER strzeże i kontroluje Twój samochód 24 godziny na dobę - 365 dni w roku

### FUNKCJE SYSTEMU

Funkcja blokady odjazdu - immobilizer z identyfikatorem kierowców  
Alarm antyporwaniowy  
Funkcja autoalarmu  
Możliwość sprzężenia z autoalarmem fabrycznym lub innym  
Powiadomienie o alarmie SMS-ami do 24 zaprogramowanych numerów telefonów  
Powiadomienie o alarmie sygnałem dzwonienia do jednego abonenta  
Możliwość załączenia – wyłączenia systemu za pomocą: fabrycznego pilota, dodatkowego pilota, identyfikatora, clipa, SMS-a  
Zabezpieczenie drzwi, klap silnika i bagażnika  
Sygnalizacja otwartych drzwi  
Testowanie systemu po załączeniu  
Sterowanie kierunkowskazami, klaksonem lub syreną  
Indywidualny kod właściciela umożliwiający awaryjne wyłączenie systemu  
Funkcja szukania na parkingu przy wykorzystaniu darmowego clipa.  
Funkcja panic (włączenie syreny i kierunkowskazów).  
Możliwość podsłuchu dźwięków w kabinie pojazdu.  
Możliwość sterowania poprzez wyjście PM(podanie masy) lub PP(podanie plusa) innym urządzeniem np. ogrzewaniem  
Dostęp chroniony hasłem  
Funkcja administratora - dostęp do wszystkich opcji  
Możliwość logowania 24 różnych użytkowników (kierowców) z ograniczonym dostępem.  
Dostęp z dowolnego telefonu - znając hasło i numer telefonu urządzenia  
Zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem czasu letniego – zimowego i roku przestępnego.  
Funkcja lokalizacji – określenia położenia poprzez dane operatora sieci GSM z dokładnością miasta, dzielnicy, ulicy  
Możliwość podłączenia modułu GPS (dane geograficzne i prędkość poruszania się samochodu)  
Możliwość podłączenia czujnika CZOB do monitorowania przekroczeń zadanej prędkości obrotowej silnika  
Rejestracja zdarzeń (ok. 7000) z uwzględnieniem daty, godziny np. uzbrajanie - rozbrojenie immobilizera, włączenie - wyłączenie silnika, zmiana lokalizacji, przekroczenie zadanej prędkości obrotowej silnika, przekroczenie zadanej prędkości jazdy, otwarcie wlewu paliwa, wzbudzenie alarmu itp.  
Możliwość przeglądania przy pomocy SMS-ów wybranych zdarzeń według dat np. jak w danym dniu pracował silnik lub samochód zmienił położenie.  
Możliwość przestania historii zdarzeń i lokalizacji łączem internetowym na adres mailowy  
Pomiar napięcia akumulatora samochodowego  
Powiadomienie o rozładowaniu i całkowitym odłączeniu akumulatora samochodowego  
Bateria wewnętrzna do utrzymania pracy telefonu po zaniku zasilania z akumulatora samochodowego (ok 48 godzin)  
Automatyczne doładowanie baterii wewnętrznej  
Zdalna możliwość przełączenia urządzenia w tryb serwisowy  
Zdalna możliwość wyłączenia urządzenia na czas naprawy samochodu  
Raport dobowy potwierdzający sprawność urządzenia i zawierający: zdarzenia z okresu 24 godzin, stan samochodu, aktualną lokalizację.  
Małe gabaryty (9 x 6 x 3cm) razem z telefonem i baterią wewnętrzną  
Możliwość pracy z dowolną kartą SIM (pop. tak-tak, simplus, lub zwykła abonamentowa)

Autoryzowany Zakład:

www.AutoAlarm.katowice.pl  
ul. Barcelońska 77  
40-683 Katowice  
tel. 601-49-00-15